



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА PARMA

### Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- 1 - пятилучье - 1 шт
- 2 - ролики - 5 шт
- 3 - газпатрон - 1 шт
- 4 - нижняя втулка для кожуха - 1 шт  
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- 5 - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
- 6 - металлическая площадка - 1 шт  
с рычагом подъема
- 7 - спинка - 1 шт
- 8 - сиденье - 1 шт
- 9 - подлокотники - 2 шт


\*упаковка с заглушками для подлокотников - 1шт




1. В пятилучье 1 установите ролики 2, поставьте нижнюю втулку 4, газпатрон 3 и кожух 5



2. К сиденью 8 приложить подлокотники 9 и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой №3, как показано на рисунке.



3. Положить спинку 7 на сиденье 8 лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



4. Поднять спинку 7 вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью 8 прикрутите металлическую площадку 6 (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

### ВНИМАНИЕ

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 100 кг.

Срок службы 5 лет

